星特朗[®]



BOYUE

博越系列 说明书

BOYUE

博越系列 说明书

星特朗博越系列单/双筒望远镜

感谢您购买星特朗望远镜!为了使您达到更佳的观测体验,我们建议您根据本说明书对 您的望远镜进行调节。由于产品的改进,您所购买的产品可能与说明书介绍不完全一致,此 说明书可作为参考使用。如有疑惑,请与我们联系。



调节瞳距(IPD)(仅针对双筒)

瞳孔之间的距离,因人而异。双筒望远镜必须调整到准确对准你的瞳孔,以得到一个单一的清晰像。为调节瞳距,双手举起双筒到你的眼前,通过望远镜观察远处的一个目标。调节双筒的两边,可能是更靠近,也可能是远离,直到你看到一个单一的清晰像(如图)。每次使用双筒望远镜时,请确认瞳距是否正确。



瞳距调节



请勿使用望远镜观测太阳,否则将对您的眼睛造成永久的伤害! 10岁以下孩童请在家长指导下使用。

调节屈光度 / 聚焦 (仅针对双筒)

为确保获得一个清晰锐利的图像,双 筒望远镜聚焦系统需要补偿双眼视度差, 通过使用前设置右眼上的屈光度调节环完 成。具体步骤如下:

- 1. 通过双筒望远镜观测远处的一个目标。
- 2. 用手或物镜盖盖住右边的物镜(注意不要碰到物镜,以免弄脏或弄伤)。
- 3. 转动调焦轮,直到你左眼观测到清晰而锐利的图像。
- 4. 用手或物镜盖盖住左边的物镜(注 意不要碰到物镜,以免弄脏或弄伤)。
- 5. 观测同一个目标,调节视度调节环, 直到你右眼观测到清晰而锐利的图像。
- 6. 现在,你的双筒望远镜已经按你的 眼睛调节好了,只需要通过简单的调节调 焦手轮就可以聚焦到任意目标。



提示:如果你是近视眼,使用单/双 筒望远镜应该佩戴眼镜,不然你可能无法 对无穷远的目标聚焦。

调焦(仅针对单筒)

单筒望远镜的调焦只需简单的转动调焦 手轮。



眼罩调节

博越系列里, 有旋升眼罩, 也有折叠 塑胶眼罩,都可以适应人们是否戴眼镜。

如果你不戴眼镜, 让塑胶塑胶直立或 者把旋升眼罩拧到最高。如果你戴眼镜, 需要把眼罩放平,以获得更大的视野。旋 升眼罩要拧到最低位置。旋升眼罩可以设 定在中间位置,以更好的适应一些使用者。

观测完成后,放置望远镜时,确定塑 胶眼罩在直立位置。

三脚架转接

博越系列一些双筒望远镜内置三脚架 接口,可以通过使用双筒望远镜三脚架 转接头固定在三脚架上。拧开中轴前面的 LOGO 标牌板,可以看到这个连接螺纹, 把转接头拧到双筒望远镜上, 再把另外一 端接到摄影三脚架上。双筒安装到三脚架 上,可以增加长时间观测的稳定性和舒适 性。



三脚架接口

注意事项和保存条件

您的星特朗单/双筒望远镜如果保管和 存储得当的话,可以给你提供多年可靠的服 条。

- 1. 保护好望远镜,远离撞击,在活动部件极限内使用,不要蛮力。
- 2. 保护好望远镜的镜片,不用的时候盖好所有镜片盖(物镜盖和目镜盖)。
 - 3. 尽量在干燥阴凉处保存你的望远镜。
- 4. 当存储时间较长时,把望远镜放在放置了干燥剂的塑料袋或密封容器里。
- 5. 不要把望远镜放在热天太阳下的汽车 里或者接近任何热源,这些都可能造成损坏。
- 6. 尽快清理掉灰尘,污垢或水分,以 免进入望远镜或进入移动部件,造成无法预 估的损坏。



清洁

正确清洁镜片是维护你的单/双筒望 远镜必不可少的工序。脏的镜片会减少光 线透过率,降低你的视觉体验。

- 1. 用软毛刷或罐装压缩空气去掉镜片 表面的所有灰尘。
- 2. 去除指纹,脏斑,脏点,用软的干 净的镜头布或镜头纸, 从镜片中心开始, 以渐开线的方式擦拭。如果需要, 可以哈 气。
- 3. 为了彻底清洁,我们建议使用专门 的镜头 / 光学清洁套件, 这些可以在光学 或照相店里买到。按照清洁套件提供的说 明可以做到更佳效果。



保修条款

- 一、CELESTRON(星特朗)系列产品自购买之日起实行一年免费保修服务。保修期内产品发生的质量问题,我公司将予以免费保修。
 - 二、下列情况不属于免费保修范围:
 - 1、不能出示购机票据和保修卡。
- 2、未按使用说明书安装、使用而造成 产品损坏。
- 3、产品因意外因素或人为行为损失的, 如机械破坏、摔坏、因保管不当造成镜片 发霉、产品生锈等。
- 4、产品经过非我公司授权人员修理或 拆装。
- 5、产品因不可抗拒的自然力量,如地 震、火灾等造成的损坏。

- 三、保修期过后,我公司继续为用户提供产品的终身维护,须收取零配件费用。
- 四、当您的产品因维修需要运输时, 请妥善包装好产品以免运输途中损坏,运 输费用由用户承担。

特别说明:

上述服务承诺仅适用于我公司在中国 大陆地区售出的CELESTRON(星特朗)产品。 对于产品在售出时另行约定了售后服务条 款的,以确定的合同为准。

星 特 朗 CELESTRON

杭州天文科技有限公司 地址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-32 号 网址: www.celestron.com.cn E-mail:market@celestron.com.cn 全国服务热线: 400-874-7878